

Guía de tallaje

Estas tablas sirven como referencia a la hora de decidir qué talla necesita el usuario*.


Las medidas que se indican en las tablas no son las medidas de la prenda, sino que corresponden a medidas anatómicas tomadas del cuerpo humano desnudo.

Cuando fabricamos una prenda, debemos agregar una holgura para conseguir la comodidad y confort óptimos. Dicha holgura varía según el diseño, tejido, género, etc. Convirtiéndola en una prenda más o menos entallada.

* No todas las series están disponibles en todas las tallas mostradas en las tablas.

Contornos:

A Cabeza **B** Pecho **C** Cintura **D** Cadera



i Recuerda que para tomar las medidas correctamente, tendrás que medir el contorno completo.

Tablas de medidas

UNISEX / HOMBRE

PANTALONES Y PETOS

Tallaje Americano	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		
Tallaje Europeo		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
Tallaje Sanitario		0	2		4		6		8		10		12						
Contorno Cintura (cm)	C	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-126	126-129	129-132	132-135
Contorno Cintura (in)	C	24.4-26.0	26.0-27.6	27.6-29.1	29.1-30.7	30.7-32.3	32.3-33.9	33.9-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.7	43.7-46.1	46.1-48.4	48.4-49.6	49.6-50.8	50.8-52.0	52.0-53.1

MONOS

Tallaje Americano	S		M		L		XL		2XL		3XL					
Tallaje Europeo			48		50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Contorno Pecho (cm)	B	82-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-138	138-141	141-144	144-147
Contorno Pecho (in)	B	32.3-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.3	43.3-44.9	44.9-46.5	46.5-48.4	48.4-50.8	50.8-53.1	53.1-54.3	54.3-55.5	55.5-56.7	56.7-57.9
Contorno Cintura (cm)	C	70-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-126	126-129	129-132	132-135
Contorno Cintura (in)	C	27.6-30.7	30.7-32.3	32.3-33.9	33.9-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.7	43.7-46.1	46.1-48.4	48.4-49.6	49.6-50.8	50.8-52.0	52.0-53.1

PARTES SUPERIORES Y BATAS

Tallaje Americano	2XS		XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	5XL
Tallaje Europeo			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		
Tallaje Sanitario			0		2		4		6		8		10		12			
Contorno Pecho (cm)	B	66-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
Contorno Pecho (in)	B	26.0-29.1	29.1-30.7	30.7-32.3	32.3-33.9	33.9-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.3	43.3-44.9	44.9-46.5	46.5-48.4	48.4-50.8	50.8-53.1	53.1-55.5	55.5-57.9
Contorno Cintura (cm)	C	54-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-235
Contorno Cintura (in)	C	21.3-24.4	24.4-26.0	26.0-27.6	27.6-29.1	29.1-30.7	30.7-32.3	32.3-33.9	33.9-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.7	43.7-46.1	46.1-48.4	48.4-50.8	50.8-92.5
Contorno de cuello camisas (cm)					37-38		39-40		41-42		43-44		45-46		47-48			
Contorno de cuello camisas (in)					14.6-15.0		15.4-15.7		16.1-16.5		16.9-17.3		17.7-18.1		18.5-18.9			

MUJER

PANTALONES

Tallaje Americano	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Tallaje Europeo		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Contorno Cadera (cm)	D	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-119	119-124	124-129	129-134	134-139	139-144	144-149	
Contorno cadera (in)	D	33.9-35.4	35.4-37.0	37.0-38.6	38.6-40.2	40.2-41.7	41.7-43.3	43.3-44.9	44.9-46.9	46.9-48.8	48.8-50.8	50.8-52.8	52.8-54.7	54.7-56.7	56.7-58.7	

PARTES SUPERIORES Y BATAS

Tallaje Americano	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Tallaje Europeo		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Contorno Pecho (cm)	B	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-116	116-121	121-126	126-131	131-136	136-141	
Contorno Pecho (in)	B	30.71-32.28	32.28-33.86	33.86-35.43	35.43-37.01	37.01-38.58	38.58-40.16	40.16-41.73	41.73-43.7	43.7-45.67	45.67-47.64	47.64-49.61	49.61-51.57	51.57-53.54	53.54-55.51	
Contorno Cintura (cm)	C	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	
Contorno Cintura (in)	C	24.41-25.98	25.98-27.56	27.56-29.13	29.13-30.71	30.71-32.28	32.28-33.86	33.86-35.43	35.43-37.4	37.4-39.37	39.37-41.34	41.34-43.31	43.31-45.28	45.28-47.24	47.24-49.21	

ACCESORIOS UNISEX

GORROS

Tallaje	1		2		3	
Contorno de Cabeza (cm)	A	56-57	58-59		60-61	
Contorno cabeza (in)	A A	22.05-22.44	22.83-23.23		23.62-24.02	

CALZADO

RELACIÓN DE TALLAS

Longitud del pie (cm)	Longitud del pie (in)	Europe	UK	USA (hombre)	USA (mujer)
22,4 - 23,0	8.82 - 9.06	36	3,5	4,5	5
23,1 - 23,6	9.09 - 9.29	37	4,5	5	5,5 - 6
23,7 - 24,3	9.33 - 9.57	38	5	6	6,5
24,4 - 25,0	9.61 - 9.84	39	5,5 - 6	6,5 - 7	7,5
25,1 - 25,7	9.88 - 10.12	40	6,5 - 7	7,5	8
25,8 - 26,4	10.16 - 10.39	41	7,5	8,5	9
26,5 - 27,0	10.43 - 10.63	42	8	9	9,5
27,1 - 27,7	10.67 - 10.91	43	9	10	10,5
27,8 - 28,3	10.94 - 11.14	44	9,5 - 10	9,5 - 10	
28,4 - 29,0	11.18 - 11.42	45	10,5	10,5	
29,1 - 29,7	11.46 - 11.69	46	11,5	11,5	
29,8 - 30,3	11.73 - 11.93	47	12	12	
30,4 - 31,0	11.97 - 12.2	48	13	13	



sizebay.com

Instrucciones para imprimir y montar la cinta métrica



Impresión

Antes de imprimir, asegúrese de que la opción "**ajustar a la página**" o "**fit to page**" en el cuadro de diálogo de impresión esté desactivada para que la impresora no reduzca ni aumente las dimensiones de la cinta.



Consecha

Con unas tijeras o un lápiz, corte todas las líneas negras continuas indicadas con las "tijeras" para crear los segmentos de la cinta.



Preparar

Dobla y gira los extremos (como se indica en la impresión) uniendo las líneas de puntos hasta que se ensamble una sola cinta.



Arregle los pliegues

Después de la preparación, fije los pliegues de la cinta con pegamento, cinta adhesiva o una grapadora.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

sizebay.com

doblar y rotar



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

doblar y rotar



43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

doblar y rotar



64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

doblar y rotar



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

doblar y rotar



106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

doblar y rotar



126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

doblar y rotar



147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

doblar y rotar



168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

sizebay.com

